


KAISER BAAS



X360 | Dual Lens VR Camera



USER GUIDE

Rejoignez le mouvement social et suivez-nous sur



Partagez votre Im avec nous sur nos médias sociaux

#ChallengeYourself

Besoin d'aide? www.kaiserbaas.com/support

Pour la gamme complète d'accessoires
Kaiser Baas, rendez-vous sur:
www.kaiserbaas.com

Languages

	English	4 - 31
	Français	32-59
	Espaná	60-87

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité	35
Contenu de la boîte	36
Schéma produit	37-38
Paramétrer votre caméra X360	39
Utiliser votre caméra X360	41
Mode Vidéo	42
Mode Photo	43
Menu Paramètres	44
Connecter la X360 à un smartphone / une tablette	45
Schéma interface application	47
Utilisation avec le casque VR-X	48
Lecture	49
Enregistrement vidéo à 360°	49
Lecture avec l'appli X360	49
Télécharger un fichier vidéo sur un smartphone / une tablette	50
Transférer des fichiers vers le PC	51
Convertir une vidéo 360 sphérique en vidéo panoramique	53
Réinitialisation caméra	56
FAQ	57
Caractéristiques	58
Nous Contacter	59

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser la caméra X360, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la X360 ni de la modifier d'aucune manière. Si la X360 a été ouverte, la garantie sera nulle. L'entretien et les réparations ne peuvent être réalisés que par Kaiser Baas.
- Conservez la X360 à l'abri de l'eau et des autres liquides.
- Ne manipulez pas la X360 avec les mains mouillées. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de la X360.
- Rechargez la batterie à l'aide du câble micro USB (5 V) fourni. Toute variation de tension peut entraîner une panne de la X360.
- La X360 ne doit pas être utilisée si la température dépasse 50°C (131°F).
- NE FAITES PAS tomber la X360.
- Évitez de placer des objets lourds sur la X360.
- Ne jetez pas cet objet avec les ordures ménagères.
- Si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur www.kaiserbaas.com/support.

Contenu de la boîte

Vérifiez que l'emballage du produit contient les éléments suivants :


- A** Caméra VR X360 à double focale
- B** Trépied Gorilla
- C** Sac de transport
- D** Chiffon pour lentille
- E** Support plat et courbé avec 3 protections 3M et boulon de verrouillage
- F** Adaptateur caméra trépied action
- G** Cable USB
- H** GoPro™ Trépied Adaptateur



Appuyez Sur Pour Verrouiller



A




B



C




D



E



F




G



H

Schéma produit

- A Bouton Power (marche et mode)
- B Indicateur de puissance
- C Lentille
- D Bouton REC (bouton OK et enregistrement)
- E Bouton Wi-Fi (menu, dérouler)
- F Indicateur Wi-Fi
- G Affichage




Vue du haut


Schéma produit

FR

- H Micro USB
- I Carte micro SD
- J Bouton de réinitialisation



Vue de droite



Vue de face

Paramétrer votre caméra X360

Insérez la carte micro SD*

Il faut une carte micro SD classe 6 ou classe 10 jusqu'à 32 GB. La X360 ne prendra pas en charge une carte micro SD en-dessous de la classe 6. Il n'y a qu'une seule bonne façon d'insérer la carte micro SD dans la fente. N'insérez pas de force la carte dans la fente, car cela pourrait endommager à la fois la X360 et la carte micro SD.

Il est recommandé de formater les cartes neuves ou les cartes ayant déjà été utilisées dans d'autres appareils. Pour formater la carte micro SD :


- Mettez la X360 en marche, entrez dans le menu Paramètres en maintenant le bouton **Wi-Fi**.
- Utilisez le bouton **Wi-Fi** pour dérouler le menu et sélectionnez l'option **Format** à l'aide du bouton **Enregistrement**.
- Déroulez avec le bouton **Wi-Fi** et sélectionnez **Oui**.
- **Maintenez** le bouton **Wi-Fi** pour sortir du menu. .

REMARQUE : formater la carte supprimera définitivement son contenu. Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers importants.


**Les cartes micro SD sont aussi appelées cartes TF.*

Pour mettre la X360 en marche, pressez et **MAINTENEZ** le bouton **POWER** pendant 3 secondes.

Maintenez le Power bouton



Une fois la X360 en marche, **Initialisation** apparaît sur l'écran et la LED rouge clignote. La X360 est à présent en mode vidéo.



Utiliser votre caméra X360

Préparation

Avant d'utiliser la X360 pour la première fois, il est recommandé de charger entièrement la batterie.

Procédure:

1. Connectez la X360 à un appareil électronique à l'aide du câble USB fourni.
2. Si vous utilisez un chargeur mural, vérifiez qu'il s'agit d'un produit certifié pour votre région. Entrée CA : 100-240 V CA 50/60 Hz. Sortie CC : 5 V CC 0,5 A / 1 A / 2,1 A. Utilisez uniquement un chargeur USB avec approbation et certification appropriées. Ne chargez pas si la température n'est pas comprise entre 10°C et 50°C.
3. Quand la X360 est en charge, une lumière bleue brille au-dessus du bouton Power.
4. Une batterie entièrement vide demande environ 5 heures pour être complètement rechargée. La LED bleue s'éteint quand la charge est complète.

Note : pour faire fonctionner la caméra pendant la charge, assurez-vous d'utiliser un chargeur mural.

Mode Vidéo

FR



Une fois la X360 allumée, le mode vidéo est sélectionné par défaut. Pressez le bouton **Record** pour commencer à filmer.

Quand l'enregistrement commence, une lumière rouge se met à clignoter sur la X360. Pour arrêter l'enregistrement, pressez à nouveau le bouton **Record**.

Note : pour visualiser le contenu, vous devez connecter la caméra X360 à un appareil de type smartphone ou tablette. Veuillez vous référer à Connecter la X360 à un smartphone pour plus d'informations.

Mode Photo




Ce mode vous permettra de prendre des instantanés.

Pour activer ce mode:

Mettez la X360 en marche. Ensuite, pressez et relâchez le bouton **d'alimentation**. Cela fera passer la caméra du mode vidéo ou mode photo.

Note : ne maintenez pas le bouton Power car cela éteindra la caméra

Vous voyez  en haut à gauche de l'écran. Pressez le bouton **Record** pour prendre des photos.

Astuce : servez-vous d'une application pour smartphone pour prendre des photos de manière plus efficace sans être gêné par votre main / votre corps.

Menu Paramètres

Pour accéder au menu Paramètres, pressez et maintenez le bouton **Wi-Fi** pendant 3 secondes. Utilisez le bouton Wi-Fi pour naviguer dans chaque paramètre. Utilisez le bouton **Record** pour confirmer votre sélection.

Pour sortir de tout élément du menu, pressez et maintenez le bouton **Wi-Fi** pendant 3 secondes.

Économie d'énergie

Cela va régler la X360 pour s'éteindre automatiquement après 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes d'inactivité. Sélectionnez OFF pour que la X360 reste en marche pendant les périodes d'inactivité.

Date et heure

Réglage de la date et de l'heure du système.

Langue

Réglage de la langue de l'appareil.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Cela réinitialisera la X360 aux paramètres d'usine par défaut.

Système

Vérification de la version du micro logiciel et des informations de la carte SD

Format

Formatage de la carte micro SD et suppression définitive de toutes les données de la carte. En faire un usage réfléchi.

Connecter la X360 à un smartphone / une tablette

La X360 permet un contrôle total de la caméra, l'aperçu en live, la lecture de photos / vidéos et la lecture en mode VR sur les tablettes et smartphones iOS et Android.

L'application n'est prise en charge que par iOS 8.0 et Android 4.4 et au-dessus.

1. Téléchargez l'application **Kaiser Baas X360 App** sur votre appareil intelligent: **www.kaiserbaas.com/apps/x360-app**
2. Activez le Wi-Fi sur votre X360 en pressant le bouton Wi-Fi. Vous voyez la LED rouge clignoter sous le bouton Wi-Fi dès que le Wi-Fi est activé. Le nom et le mot de passe du Wi-Fi s'affichent sur l'écran LCD de la caméra.
3. Allez dans les paramètres du Wi-Fi sur votre appareil et la X360 apparaît dans la liste des réseaux sans fil disponibles.
4. Connectez votre appareil à la X360 via le Wi-Fi.
5. Le mot de passe s'affiche sur l'écran LCD de l'unité caméra X360, une fois que le Wi-Fi est en marche (le mot de passe par défaut est 1234567890).

Remarque : le Wi-Fi s'éteint automatiquement si la X360 n'est pas connectée à un appareil dans les 2 minutes.

6. Une fois que votre appareil est connecté à la X360, lancez l'application 'Kaiser Baas X360' app.

Important: Vérifiez que l'application est entièrement téléchargée sur votre smartphone ou votre tablette avant de connecter la X360

Après la première configuration de la caméra, vous devez cliquer sur l'icône caméra en haut à droite [voir schéma] pour connecter la caméra à votre appareil.






Schéma interface application




Utilisation avec le casque VR-X

La caméra X360 est conçue pour fonctionner en douceur avec le casque VR-X de Kaiser Baas et les visionneuses VR Cardboard de Google.

Pour regarder vos séquences avec le casque VR-X ou la visionneuse VR Cardboard Google, tapez simplement sur l'icône  sur l'écran de l'application X360 Kaiser Baas.

L'écran stéréoscopique apparaît quand le mode VR est activé. Vérifiez que votre casque VR-X ou votre visionneuse VR est parfaitement aligné avec le fractionnement de l'écran pour une meilleure expérience.



Lecture

Enregistrement vidéo à 360°

La X360 enregistre des prises depuis les deux lentilles dans un seul fichier vidéo. Cela signifie que vous devez utiliser le logiciel Playback sur votre smartphone / tablette pour visionner vos séquences de manière interactive, ou vous servir d'un logiciel de lecture pour PC / Mac.

Lecture avec l'appli X360

Pour visionner les vidéos enregistrées, vous devez connecter la X360 à un smartphone via le Wi-Fi.

1. Lancez l'application Kaiser Baas X360.
2. Accédez à la **Galerie**.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez regarder.

Il existe plusieurs modes pour visionner votre prise à 360°. Les modes clés sont les suivants :

Vue Dome (🌐) - crée une sphère que vous pouvez faire pivoter à l'aide du gyroscope ou la faisant glisser.


Mode Explore (🌄) - ce mode vous permet de naviguer à 360° à l'aide du gyroscope ou en glissant.

Mode VR (👓) - fractionne la prise en vision stéréoscopique. Ce mode vous permet de visionner la séquence avec un casque VR-X ou une visionneuse VR Cardboard Google.

Astuce : Les vidéos enregistrées peuvent aussi être visionnées avec un casque VR-X ou une visionneuse VR Cardboard Google. Pour activer le mode VR, tapez simplement cette icône 🎮 sur l'écran. L'écran stéréoscopique apparaît quand le mode VR est activé.

Télécharger un fichier vidéo sur un smartphone / une tablette

Vous pouvez télécharger une vidéo prise avec la X360 sur votre smartphone / tablette. Cela vous permettra de regarder la vidéo sur votre smartphone sans le connecter à la caméra X360 via le Wi-Fi.

Pour télécharger une vidéo ; cliquez sur l'icône télécharger  pendant la lecture ou dans la galerie de la caméra.

Remarque : Le processus de téléchargement peut être interrompu si le smartphone reçoit des appels ou se met en veille. Si vous déplacez de longues vidéos, nous vous conseillons de désactiver le mode veille afin d'assurer le téléchargement sans défaillance de votre vidéo. Si la procédure échoue, vous devrez recommencer.

Résolution photo

Cela vous permet de régler la résolution de l'image pour prendre des photos.

Résolution vidéo

Cela vous permet de régler la résolution d'enregistrement des vidéos.

Balance des blancs

La balance des blancs signifie que l'utilisateur ajuste la température de la couleur selon différentes sources de lumière pour s'assurer que les couleurs soient reproduites correctement.

Format

Formatage de la carte micro SD et suppression définitive de toutes les données de la carte. En faire un usage réfléchi.

Changer le mot de passe du Wi-Fi

Cela vous permet de changer le mot de passe du Wi-Fi de la caméra X360.

Transférer des fichiers vers le PC

Une fois que vous avez capturé quelques vidéos dans votre X360, vous pouvez les transférer sur votre ordinateur pour les lire.

À l'aide du câble micro USB fourni, connectez la X360 à votre ordinateur. Le mode Stockage de masse (MSDC) apparaît sur l'écran de la X360 et l'ordinateur détecte la X360 en tant que matériel de stockage externe.

Vous pouvez également ôter la carte micro SD et utiliser un lecteur de carte (non inclus) pour obtenir le même résultat.

1. Sélectionnez-le(s) fichier(s) que vous voulez transférer vers votre ordinateur en le(s) surlignant.
2. Faites glisser les fichiers vers l'emplacement désiré sur votre ordinateur (cela créera une copie du fichier)
3. OU cliquez-droit sur le fichier, sélectionnez **Copier**, puis cliquez-droit dans l'emplacement désiré sur votre ordinateur et sélectionnez **Coller**.

ASTUCE: Vous pouvez aussi transférer des dossiers complets sur votre ordinateur.


Télécharger sur YouTube et Facebook


FR

YouTube et Facebook prennent en charge le téléchargement et la lecture des vidéos interactives à 360°. Pour télécharger un fichier vidéo 360°, vous devrez convertir le fichier vidéo sphérique en vidéo panoramique via l'application X360 Video Processing Tool. Schéma d'un exemple de conversion.



Convertir une vidéo 360 sphérique en vidéo panoramique



1. Téléchargez l'application **X360 Video Processing Tool** depuis <http://kaiserbaas.com/apps/x360-app/>
2. Installez-la sur votre PC et lancez l'application X360 Video Processing Tool.
3. Importez le fichier vidéo à 360° sauvegardé sur votre ordinateur. *Pour importer, cliquez sur le bouton Ajouter et cherchez l'emplacement sauvegardé, ou faites glisser les fichiers dans l'application.*
4. Modifiez le chemin de sortie si vous voulez sauvegarder le fichier dans un emplacement différent
5. Cliquez sur le bouton  pour commencer à traiter les fichiers vidéo. Vous pourrez suivre la progression de la procédure de conversion. La longueur de cette procédure dépend de la longueur de la vidéo.
6. Une fois la procédure terminée, vous pouvez télécharger le fichier vidéo 360 panoramique sur YouTube ou Facebook.

Pour télécharger des vidéos 360 sur YouTube depuis votre ordinateur

Suivez les mêmes étapes que si vous ajoutiez n'importe quelle autre vidéo sur votre compte YouTube.

1. Connectez-vous sur votre compte YouTube.
2. Cliquez sur **Télécharger** en haut de la page. Avant de commencer à télécharger, vous pouvez choisir les paramètres de confidentialité de la vidéo.
3. Sélectionnez les vidéos 360 que vous souhaitez télécharger depuis votre ordinateur.

Remarque : Assurez-vous que vous téléchargez bien la vidéo traitée et pas la vidéo sphérique non traitée.

4. Cliquez sur **Publier** pour finir de télécharger une vidéo publique sur YouTube. Si vous réglez les paramètres de confidentialité sur Privée ou Non listée, cliquez simplement sur **Terminé** pour finaliser le téléchargement ou cliquez sur **Partager** pour partager votre vidéo en privé.
5. Une fois le téléchargement **terminé**, vous pourrez la visionner sur YouTube.

Remarque : le temps de traitement varie beaucoup en fonction de la longueur de votre vidéo originale, de la taille du fichier et du trafic sur le réseau. Cela peut prendre quelques minutes comme plusieurs heures. Attendez-vous également à ce que les formats à haute résolution prennent plus de temps. La HD peut demander vraiment plus de temps pour apparaître en qualité HD.

Astuce : Vous pouvez aussi regarder les vidéos à 360° sur les applications YouTube pour Android et iOS. Vous pouvez regarder les vidéos à 360° en mode VR directement depuis YouTube avec le casque VR-X Kaiser Baas ou une visionneuse Cardboard Google.


Pour télécharger des vidéos 360 sur Facebook depuis votre ordinateur

1. Suivez les mêmes étapes que si vous ajoutiez n'importe quelle autre vidéo sur votre compte Facebook.
2. Avant de publier votre vidéo, cliquez sur l'onglet **Avancé**.
3. Cochez la case devant votre vidéo pour confirmer qu'elle a été enregistrée en format 360°. Cela permettra à votre vidéo d'accéder aux commandes interactives 360°.
4. Cliquez sur l'onglet Commandes 360 pour pouvoir régler l'orientation initiale de la caméra et le champ de vision pour votre vidéo.
5. Cliquez sur **Publier**.

Réinitialisation caméra

La caméra possède un bouton de **Réinitialisation** complète. Cela vous permet de réinitialiser la caméra selon les paramètres d'usine par défaut. Utilisez une petite aiguille pour pousser le bouton de réinitialisation.

Si la caméra ne répond plus ou est figée. Veuillez la réinitialiser à l'aide de ce bouton.



FAQ

Q. Comment visionner la vidéo 360 ?

Pour le moment, l'option lecture interactive 360 n'est disponible que sur les appareils de type smartphones / tablettes. Vous pouvez télécharger la vidéo sur YouTube ou Facebook et la regarder sur votre PC.

Q. Le fichier vidéo affiche deux cercles et ne veut pas se télécharger sur YouTube.

Vous devez d'abord convertir la séquence. Référez-vous au paragraphe Télécharger sur YouTube ou Facebook du guide de l'utilisateur.

Q. Existe-t-il un moyen d'exporter vers du HDMI?

Il n'y a pas de possibilité de sortie directe vers du HDMI.

Q. La caméra X360 est-elle étanche?

Non, la caméra n'est pas prévue pour être utilisée sous l'eau.

Q. Quel type de carte SD puis-je utiliser?

Une carte micro SD classe 6 ou classe 10 jusqu'à 32 GB est recommandée.

Q. Quelle est la portée du Wi-Fi?

Jusqu'à 32 mètres.

Q. Mon téléphone / ma tablette ne veut pas se connecter à la X360 via le Wi-Fi.

Vérifiez que le Wi-Fi de la caméra 360 n'a pas été désactivé. Vous verrez la LED rouge clignoter sur l'écran de la caméra si le Wi-Fi est activé.

Caractéristiques

Capteur photographique	4MP CMOS x2
Lentille	F2.0- F=1,1mm
Champ de vision	360°
Résolution	Vidéo: 1920 x 960 px
	Photographie: 3008 x 1504 px
Format	Vidéo: MOV H.264
	Photographie: JPEG
Type de stockage	Carte micro SD jusqu'à 32 GB (non incluse)
Microphone	Intégré
Connectivité	Wi-Fi
Interface	Micro USB
Affichage	1" LCD
Batterie	Batterie lithium intégrée 3,8 V / 1500 mAh
Autonomie de la batterie	Vidéo: 80 minutes
Langues	Anglais, espagnol, français, chinois
Dimensions	60 x 48 x 50 mm
Poids	106g

Nous Contacter

Besoin d'aide supplémentaire ? Veuillez visiter :

www.kaiserbaas.com/support

Ou envoyer un email à:

helpdesk@kaiserbaas.com

Pour la gamme complète de produits

Kaiser Baas, visitez :

www.kaiserbaas.com

CHALLENGE YOURSELF